

Český návod

Aku fukar, drtič a vysavač listí – 24V



Pokyny k provozu

1. Před odstraněním zablokování zkontrolujte, vyčistěte nebo ošetřete přístroj. Pokud je přístroj poškozen v důsledku nárazu do cizích předmětů, začne neobvykle vibrovat. Okamžitě zkontrolujte.
2. Stroj používejte pouze tehdy, je-li dostatek světla nebo dobré osvětlení.
3. Nevytahujte nástroj příliš daleko a vždy se ujistěte, že stojíte pevně.
4. Stůjte na svahu.
5. Během provozu chodte, neběhejte.
6. Před dotykem nebezpečných částí se ujistěte, že jste stroj vypnuli, vyjmuli baterii a že se nebezpečné rotující části zcela zastaví.
7. Při používání ofukovače nemiřte tryskou na nikoho v pracovní oblasti.
8. Buďte opatrní při používání na mokrému povrchu, může dojít k úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte tento nástroj do deště. Skladujte v interiéru. Nepoužívejte stroj za špatného počasí, zejména za bouřek a blesků.
9. Při čištění prašného prostoru neblokuje vstup vzduchu ani otvor pro vyfukování vzduchu. Dávejte pozor, abyste nezablokovali vstup vzduchu ani otvor pro vyfukování vzduchu.
10. Nepoužívejte kónickou trysku menší než původní tryska, například novou trysku připojenou ke konci trysky pomocí hadice s velmi malým průměrem nebo menší hadice. Nepoužívejte fukar pro expanzní balóny, gumové čluny ani podobné předměty. Zvýšení otáček motoru může způsobit poruchu ventilátoru a vážné zranění osob. Přehřáté motory a řídicí obvody mohou způsobit požár.

11. Nepoužívejte fukar v blízkosti otevřeného okna atd.
12. Doporučuje se provozovat fukar ve vhodnou dobu, například ráno nebo odpoledne, aby se nerušili obyvatelé.
13. Abyste předešli poškození vibracemi a/nebo ztrátě sluchu, provozujte stroj co nejrychleji při nízkých otáčkách, abyste omezili dobu provozu.
14. Před foukáním se doporučuje použít hrábě a koště k rozptýlení nečistot.
15. Při používání foukače v prašném prostředí se doporučuje použít komerční odstraňovač mlhy k mírnému navlhčení prašného povrchu.
16. Nevkládejte prsty ani jiné předměty do vstupu vzduchu.
17. Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením k napájení a/nebo zvedacímu zařízení nebo manipulačnímu nářadí se ujistěte, že je vypínač zapnutý. Při přenášení stroje může stisknutí vypínače nebo zapnutí stroje, když je vypínač zapnutý, způsobit nehodu.