



Český návod
Elektrická řetězová pila



1. Zdroj napájení

- Ujistěte se, že zdroj napájení, který chcete použít, odpovídá požadavkům na napájení uvedeným na typovém štítku produktu.

2. Vypínač napájení

- Ujistěte se, že je hlavní vypínač v poloze OFF. Pokud je zástrčka zapojena do elektrické zásuvky, když je hlavní vypínač v poloze ON, elektrické nářadí se okamžitě spustí, což může způsobit vážné zranění.

3. Prodlužovací šňůra

- Když se pracovní oblast nenachází v blízkosti zdroje napájení. Použijte prodlužovací kabel dostatečné tloušťky a jmenovité kapacity. Prodlužovací kabel by měl být co nejkratší.

4. Upravte napětí řetězu

- Nesprávné napnutí řetězu může způsobit poškození řetězu a vodicí lišty a způsobit vážnou nehodu. Před použitím se vždy ujistěte, že je řetěz správně napnut.

5. Naplňte olejovou nádrž olejem

- Tato jednotka se dodává bez oleje v olejové nádrži. Před provozem sejměte víčko oleje a naplňte nádrž doplňkovým olejem. Nepoužívejte znečištěný nebo znehodnocený motorový olej. Pravidelně kontrolujte olejovou nádržku a při provozu pily ji udržujte naplněnou.

6. Olejování vodicí lišty a řetězů

- tisknutím tlačítka oleje je olej přiváděn do vodicí lišty a řetěz. Před zahájením řezacích prací zapněte pilu a 3x nebo 4x stiskněte tlačítka oleje, aby olej dobře cirkuloval.

Seřízení napětí řetězu

1. Klíčem na příslušenství povolte šroub zajišťující kryt řetězu. Není nutné odstraňovat šroub.
2. Při zvedání špičky vodící lišty otáčejte seřizovacím šroubem pomocí přídatného šroubováku s minusovou hlavou a upravte napnutí řetězu. Napnutí řetězu se zvyšuje otáčením seřizovacího šroubu ve směru hodinových ručiček a povoluje otáčením proti směru hodinových ručiček.
3. Napnutí řetězu musí být nastaveno tak, aby při lehkém zvednutí řetězu ve střední části vodící lišty vznikla mezera mezi články pohonu řetězu a vodící lištou.
4. Po dokončení seřízení napnutí řetězu šroub znovu utáhněte

Obecné postupy řezání:

1. Zapněte napájení a držte pilu v mírné vzdálenosti od řezaného dřeva. Začněte řezat až po naplnění jednotky
2. Při řezání tenkého kusu dřeva stiskněte základní část, vodící lištu proti dřevu a pilu směrem dolů.
3. Při řezání silného kusu dřeva přitlačte hrot na přední části jednotky ke dřevu a pákou jej odřízněte, přičemž použijte hrot a opěrný bod.
4. Kromě pečlivého prostudování návodu k obsluze se před použitím řetězové pily praktickou instruktáž o obsluze nebo alespoň procvičení práce s řetězovou pilou řezáním kusů kulatiny na podstavci.
5. Při řezání kmenů nebo dřeva, které nejsou podepřeny, podepřete. správně, aby se během řezání nepohybovaly o řezací kozlík nebo jiné správné metody.

Ošetření řetězové pily

POZOR:

- Před provedením níže uvedených kroků se ujistěte, že byl napájecí zdroj odpojen od ftoll.
- Používejte rukavice k ochraně rukou. Tupé a opotřebované čepele řetězu snižují účinnost nářadí a zbytečně přetěžují motor a různé části stroje. Pro zachování optimální účinnosti je nutné často kontrolovat nože řetězu a udržovat je správně nabroušené a seřízené.
- Ostření čepele a seřízení hloubkoměru by mělo být provedeno ve středu vodítka, s řetězem správně namontované na stroji.

1. Ostření čepele

- Kulatý pilník na příslušenství by měl být držen proti čepeli řetězu tak, aby jedna pětina jeho průměru přesahovala nad horní část čepele. Naostřete ostří tak, že budete kulatý pilník držet pod úhlem 30 vzhledem k vodící liště. zajistěte, aby byl kulatý pilník držen rovně. Zajistěte, aby byly všechny pilové kotouče napilovány pod stejným úhlem, jinak se sníží účinnost řezání nástroje. Oceňte úhly pro správné ostření nožů.

2. Nastavení hloubkoměru

- K provedení této práce použijte volitelné příslušenství hloubkoměr a standardní ploché dlaždice, které lze získat na místních trzích. Rozměr se nazývá hloubkoměr. Množství ukazuje hloubkoměr řezu a musí být přesně udržovány. Optimální hloubkoměr pro tento nástroj je 0,5 mm. Po opakovaném broušení čepele se hloubkový doraz sníží. V souladu s tím po každých 3-4 ostření umístěte frézku na hloubkové dorazy a opilujte tu část, která vyčnívá nad horní rovinu frézy na hloubkový doraz.

Údržba a kontrola

1. Kontrola řetězu

- Nezapomeňte občas zkontrolovat napnutí řetězu. Pokud se řetěz uvolní, upravte napnutí podle pokynů v části „Nastavení napnutí řetězu“.
- Když se čepele řetězu otupí, naostřete je podle pokynů v části "Ostření čepele řetězu"

2. Čištění vodicí lišty

- Když se drážka vodicí lišty nebo olejový otvor ucpou pilinami, naruší se cirkulace oleje, což může vést k poškození nástroje. Občas sejměte kryt řetězu a vyčistěte jej drážkou a otvorem pro olej s délkou drátu.

3. Kontrola uhlíkových kartáčů

- Motor využívá uhlíkové kartáče, které jsou spotřebními díly. Vzhledem k tomu, že došlo k nadměrnému opotřebení uhlíkového kartáče s novým uhlíkovým kartáčem se stejným číslem uhlíku jako na obrázku, když dojde k jeho opotřebení na hranici opotřebení nebo blízko ní. Kromě toho udržujte uhlíkové kartáče vždy čisté a zajistěte, aby se volně posouvaly uvnitř kartáčů