

NÁVOD K OBSLUZE
Aku zahradní foukač a vysavač listí



OD5128

NÁVOD K OBSLUZE

**PŘED POUŽITÍM NÁŘADÍ SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE A
USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPADNÉ BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

1. Před zahájením údržby elektrického nářadí (jako je oprava, výměna příslušenství nebo čištění) a před uskladněním zařízení vyjměte akumulátor, aby se zabránilo náhodnému spuštění nářadí.

2. Dmychadlo a všechny jeho součásti by měly být vždy čisté a udržované, aby byla zajištěna efektivita práce a bezpečnost obsluhy. Větrací otvory je třeba udržovat čisté a průchodné, aby bylo umožněno odpovídající chlazení zařízení.

Model: OD5128 Průtok vzduchu: 6,86 m³/min Otáčky naprázdno: 16 000 RPM Kapacita akumulátoru: 4 000 mAh Napájení nabíječky: 48 V / 50–60 Hz

[Symbol přeškrtnutého koše na kolečkách – symbol recyklace elektroodpadu]

Zařízení splňuje všechny podstatné požadavky. Zajištěním správné likvidace použitého vybavení předcházíte potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které mohou vyplývat z možné přítomnosti v zařízení látek s toxickými a karcinogenními vlastnostmi, jež navíc znečišťují půdu a spodní vody. Tento výrobek je označen jedním ze symbolů recyklace. To znamená, že po skončení životnosti je třeba jej odevzdat na příslušné sběrné místo a nesmí být likvidován spolu s běžným domovním odpadem.

Designed in Poland

Made in P.R.C.

Dovozce:

F.H. LEAN

ul. Oświatowa 44

42-200 Zawiercie

NIP: 6491006793

www.lean toys.com

[Logo CE, symbol recyklace a symbol WEEE]

MONTÁŽ

Nabíjení akumulátoru

1. Používejte výhradně nabíječku přiloženou k soupravě nebo schválenou výrobcem. Pouze tyto nabíječky jsou vhodné pro lithium-iontový akumulátor použitý v elektrickém nářadí.

Poznámka: Akumulátor přiložený k dmychadlu je částečně nabitý. Před prvním použitím elektrického nářadí nabijte akumulátor do plna, aby byla zajištěna odpovídající kapacita. Lithium-iontové akumulátory lze nabíjet kdykoli bez zkrácení jejich životnosti. Pokud je proces nabíjení náhle přerušen, nedojde k poškození akumulátoru. Lithium-iontové akumulátory jsou vybaveny elektronickou ochranou proti nadměrnému vybití. V okamžiku úplného vybití akumulátoru ochranný obvod přeruší napájení nářadí a způsobí jeho vypnutí.

2. Po automatickém vypnutí nářadí se nepokoušejte zařízení znovu zapnout, protože by to mohlo poškodit akumulátor.

Demontáž akumulátoru

Akumulátor má dvojité zabezpečení proti náhodnému vysunutí z nářadí. I když je tlačítko odjištění náhodně stisknuto, akumulátor zůstane na svém místě díky západce. Chcete-li akumulátor vyjmout, stiskněte tlačítko odjištění a poté akumulátor vysuňte vytažením z nářadí. Při této činnosti nepoužívejte nadměrnou sílu.

Montáž příslušenství dmyhadla

Před zahájením údržby nebo čištění elektrického nářadí, při seřizování, výměně příslušenství nebo uložení nářadí vyjměte akumulátor, aby se zabránilo náhodnému spuštění nářadí.

- Zasuňte trubici do štěrby krytu motoru.
- Otočte trubici o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček, aby se zablokovala v krytu dmyhadla.

Montáž trubice pro sběr prachu

Existuje možnost sbírání prachu nebo jiných lehkých nečistot do sáčku obsaženého v soupravě pomocí trubice nebo jiných vhodných nástavců.

- Zasuňte trubici pro sběr prachu na vnější konektor dmyhadla.
- Otočte trubici pro sběr prachu o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček.

Spuštění (zapnout/vypnout)

Chcete-li nářadí spustit, přesuňte hlavní vypínač do polohy „I“ nebo „II“.

- Poloha „I“: ofukování a sběr lehčích materiálů.

- Poloha „II“: ofukování a sběr těžších materiálů.

Chcete-li nářadí vypnout, přesuňte hlavní vypínač do polohy „0“.

Rady pro práci

0. Nesměřujte proud vzduchu směrem k osobám ani ke zvířatům v blízkosti.
1. Během práce udržujte vzdálenost mezi elektrickým nářadím a podložkou na úrovni několika centimetrů.
2. Neodfukujte ani nesebírejte horké, hořlavé nebo kouřící materiály.
3. Během práce nepoužívejte větrací otvor v krytu, který slouží k chlazení motoru, k nasávání nečistot.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Udržujte pracoviště čisté a pracujte na místech s dobrým osvětlením. Nepořádná a tmavá místa zvyšují riziko úrazů.

4. Nepoužívejte elektronářadí ve výbušném prostředí, jako jsou místa, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
5. Během práce s elektronářadím udržujte děti a přihlížející osoby v dostatečné vzdálenosti. Rozptýlení vás může připravit o kontrolu nad nářadím.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Zástrčka elektronářadí musí odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky u uzemněného elektronářadí. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.

6. Vyhněte se fyzickému kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je vaše tělo uzemněno, hrozí větší riziko úrazu elektrickým proudem.
7. Nevystavujte elektronářadí dešti ani vlhkosti. Voda pronikající do elektronářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
8. Nepoužívejte kabel k nošení, přenášení nebo odpojování elektronářadí. Udržujte kabel v dostatečné vzdálenosti od tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých součástí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
9. Pokud pracujete s elektronářadím venku, používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

10. Pokud je nevyhnutelné použití elektronářadí ve vlhkém prostředí, použijte napájení chráněné proudovým chráničem (RCD). Použití RCD snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

OSOBNÍ BEZPEČNOST

11. Budte pozorní, sledujte, co děláte, a při práci s elektronářadím používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektronářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilé nepozornosti při práci s elektronářadím může vést k vážnému zranění.

12. Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy noste ochranné brýle. Ochranné pomůcky jako respirátor, protiskluzová obuv, přilba nebo chrániče sluchu používané za vhodných podmínek snižují riziko zranění.

13. Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením ke zdroji energie nebo akumulátoru, zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je vypínač v poloze vypnuto. Přenášení elektronářadí s prstem na spínači nebo připojování napájeného elektronářadí se zapnutým spínačem může způsobit nehody.

14. Před zapnutím elektronářadí odstraňte veškeré seřizovací klíče nebo klíče. Klíč ponechaný v otočné části elektronářadí může způsobit zranění.

15. Nepřekázejte si. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. To umožňuje lepší kontrolu elektronářadí v neočekávaných situacích.

16. Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv ani šperky. Udržujte vlasy, oděv a rukavice v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi.

17. Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro připojení zařízení na odsávání a sběr prachu, ujistěte se, že je správně připojeno a používáno. Použití odsávání prachu může snížit rizika spojená s prachem.

POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

18. Nepoužívejte nadměrnou sílu při práci s elektronářadím. Používejte správné elektronářadí pro danou aplikaci. Správné elektronářadí provede práci lépe a bezpečněji při výkonu, pro který bylo navrženo.

19. Nepoužívejte elektronářadí, pokud spínač nezapíná a nevypíná. Jakékoli elektronářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.

20. Před jakýmkoli seřizováním, výměnou příslušenství nebo skladováním elektronářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo odpojte akumulátor od elektronářadí. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektronářadí.

21. Uchovávejte elektronářadí, které se nepoužívá, mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nejsou obeznámeny s elektronářadím nebo těmito pokyny, aby s ním pracovaly. Elektronářadí je nebezpečné v rukou nezkušených uživatelů.
22. Udržujte elektronářadí v dobrém stavu. Zkontrolujte vychýlení nebo zaseknutí pohyblivých částí, poškození dílů a jakékoli další podmínky, které mohou ovlivnit provoz elektronářadí. Pokud je elektronářadí poškozeno, nechte je opravit před použitím. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným elektronářadím.
23. Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Správně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně zasekávají a snáze se ovládají.
24. Používejte elektronářadí, příslušenství, nastavce nářadí atd. v souladu s těmito pokyny, přičemž berte v úvahu pracovní podmínky a prováděnou práci. Použití elektronářadí k jiným účelům, než pro které je určeno, může vést k nebezpečné situaci.

POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO NÁŘADÍ NAPÁJENÉ Z BATERÍ

25. Nabíjejte elektronářadí pouze pomocí nabíječky určené výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může při použití s jiným akumulátorem způsobit požár.
26. Používejte elektronářadí pouze s akumulátory k tomu určenými. Použití jiných akumulátorů může způsobit riziko zranění a požáru.
27. Když akumulátor nepoužíváte, udržujte ho v dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které mohou způsobit zkrat jednoho kontaktu s druhým. Zkrat kontaktů akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
28. Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéct kapalina. Vyhněte se kontaktu s ní. V případě náhodného kontaktu opláchněte vodou. Pokud kapalina zasáhne oči, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vytékající z akumulátoru může způsobit podráždění nebo popáleniny.
29. Nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor nebo elektronářadí. Poškozené nebo upravené akumulátory mohou vykazovat nepředvídatelné chování, které může způsobit požár, výbuch nebo zranění.
30. Nevystavujte akumulátor ohni nebo nadměrné teplotě. Oheň nebo teplota přesahující 130 °C může způsobit výbuch.
31. Postupujte podle všech pokynů pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor nebo elektronářadí mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo povolený rozsah může poškodit akumulátor a zvýšit riziko požáru.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PROVOZ FOUKAČE

32. Nepoužívejte dmychadlo v blízkosti hořlavých látek nebo materiálů, jako jsou benzín, alkohol nebo jiné hořlavé látky. Tyto látky mohou způsobit požár nebo výbuch.
33. Nikdy nesměrujte vzduchový proud dmychadla na osoby nebo zvířata. Mohlo by dojít ke zranění.
34. Nepoužívejte elektronářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem léků, alkoholu nebo drog.
35. Nepoužívejte nářadí k rozprašování různých chemikálií, olejů, barev, oprav nebo jiných problematických substancí. Špatné použití nářadí může způsobit závažná rizika pro zdraví.
36. Udržujte pozornost na práci, kterou vykonáváte.
37. Nezapínejte dmychadlo na místech, kde mohou být osoby, zejména děti nebo zvířata.
38. Nepoužívejte dmychadlo v blízkosti osob bez ochranných brýlí a masky na obličej. Použití dmychadla způsobuje pohyb vzduchu, který může rozfoukat nečistoty.
39. V případě poruchy nářadí nebo jeho nesprávného použití neprovádějte žádné úpravy sami. V případě poruchy kontaktujte autorizované servisní středisko. Pokus o opravu bez potřebných znalostí může způsobit vážné zranění.
40. Chraňte rukama nebo jinými předměty vzduchový vstup/výstup. Mohlo by dojít ke zranění.
41. Akumulátor by měl být používán v produktech, ke kterým je určen. Zajistěte, aby ze zařízení nebylo odstraněno jeho příslušenství nebo jiné části, a pracujte s ním dle jeho určení.

POPIS PRODUKTU A JEHO PARAMETRŮ

Chraňte akumulátor před vysokými teplotami (jako je sluneční záření), ohněm, vlhkostí nebo vodou. Hrozí riziko výbuchu.

ÚDRŽBA

42. Vaše elektronářadí by mělo být opravováno pouze kvalifikovanými opraváři používajícími identické náhradní díly. To zajistí zachování bezpečnosti elektronářadí.
43. Nikdy nepoužívejte vadné akumulátory. Uchovávejte akumulátory na místech doporučených výrobcem.

POUŽÍVÁNÍ PODLE URČENÍ

Přenosné elektronářadí je určeno k dmýchání listí, trávy, prachu a jiných lehkých nečistot. Toto elektronářadí není určeno pro komerční použití. Nepoužívejte elektronářadí jinak, než je popsáno v tomto návodu. Toto může vést ke zranění nebo poškození majetku.

Elektronářadí musí být používáno s náležitou opatrností a v souladu s pokyny obsaženými v tomto dokumentu. Nedodržení pokynů a zásad používání elektronářadí může způsobit vážné zranění nebo poškození.

Může být použito k dmýchání nebo odsávání (v závislosti na modelu). Vždy používejte vhodné příslušenství odpovídající teplotě okolního prostředí a pracovním podmínkám.

Postupujte vždy v souladu s místními předpisy týkajícími se použití dmychadel a dbejte na to, aby elektronářadí nezpůsobovalo nadměrný hluk nebo poškozující vibrace.

Prohlášení o shodě

Dovozce: FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie

Číslo šarže: 025025

prohlašuje s plnou odpovědností, že dmychadlo značky

Model:

Použité směrnice EU

Výrobek splňuje požadavky následujících směrnic a nařízení Evropské unie:

- Směrnice 2014/35/EU (LVD) – týkající se bezpečnosti elektrických zařízení určených k použití v určitých mezích napětí
- Směrnice 2014/30/EU (EMC) – elektromagnetická kompatibilita
- Směrnice 2011/65/EU (RoHS) – omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Použité harmonizované normy

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021

EN 62233:2008

Zkušební laboratoř

Shenzhen United Testing Technology Co., Ltd.

Adresa: D101 & D401, No.107, Kaicheng High-Tech Park, Taoyuan Community, Dalang Sub-District, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, Čína

Zkušební zpráva: UNIA24050612SR-01

Certifikát shody: UNIA24050612SC-01

Datum vydání certifikátu: 22. května 2024

Toto Prohlášení o shodě pozbývá platnosti, pokud bude zařízení změněno nebo přestavěno bez souhlasu výrobce.

Technická dokumentace je uložena v sídle společnosti Lean F.H,
ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie

Místo a datum vydání:

Zawiercie, 01.10.2025

(podpis)

Andrzej Leśniewski

[Razítko a podpis společnosti FH LEAN, ul. Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie, Polsko]

