

Aku řetězová pila Ondragon OD9201 12"

Návod k použití



Varování!

Pokyny ke čtení

1) Pracoviště

0. Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. Nepořádek a tma mohou vést k nehodám.
1. Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, například v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Jiskry z elektrického nářadí mohou zapálit prach nebo plyn.
2. Nedovolte dětem ani přihlížejícím osobám obsluhovat elektrické nářadí. Okolní osoby musí mít jistotu, že máte vše pod kontrolou.

2 Elektrická bezpečnost

3. Zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku jakýmkoliv způsobem neupravujte.
4. Vyhněte se kontaktu s povrchy, jako jsou potrubí, radiátory a chladničky. Pokud se dotknete uzemnění, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
5. Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhkosti. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
6. Nezacházejte špatně s kabely. Nepoužívejte kabely k přenášení, tahání elektrického nářadí ani k jeho odpojování. Udržujte elektrické nářadí v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zkroucené kabely mohou zvyšovat riziko úrazu elektrickým proudem.
7. Při používání elektrického nářadí venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu vhodného pro venkovní použití sníží riziko úrazu elektrickým proudem.

3 Bezpečnost života

8. Bud'te ostražití, věnujte pozornost tomu, co děláte při obsluze elektrického nářadí, a zůstaňte bdělí. Neprovozujte elektrické nářadí při únavě, pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Rozptylování při obsluze elektrického nářadí může vést k vážnému zranění.
9. Používejte ochranné pomůcky. Vždy noste ochranné brýle. Ochranné pomůcky, jako jsou respirátory, protiskluzová bezpečnostní obuv a přilby, používejte za vhodných podmínek. Chrániče sluchu a jiné pomůcky mohou snížit riziko osobního zranění.
10. Vyhněte se náhlému spuštění. Ujistěte se, že je spínač v poloze vypnuto, když je nářadí zapojeno do zásuvky nebo připojeno k akumulátoru. Přiložení prstu na spínač při připojeném napájení nebo zasunutí zástrčky při sepnutém spínači může způsobit nebezpečí.
11. Před připojením elektrického nářadí odstraňte všechny seřizovací klíče nebo klíče. Klíč ponechaný na otočných částech elektrického nářadí může způsobit osobní zranění.
12. Nepřetahujte se příliš daleko. Vždy dbejte na rovnováhu chodidel a těla. Tímto způsobem lze elektrické nářadí dobře ovládat v případě nehody.
13. Oblékejte se vhodně. Nenoste volné oblečení ani ozdoby. Udržujte vlasy, oblečení a rukávy mimo dosah pohyblivých částí. Volné doplňky oblečení nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit do pohyblivých částí.
14. Jsou-li k dispozici zařízení pro odvod nečistot, zajistěte, aby zařízení připojená ke sběrači prachu byla řádně připojena a správně používána, aby se snížilo nebezpečí způsobené nečistotami.

4 Skutečnosti vyžadující pozornost při používání elektrického nářadí

15. Nezneužívejte elektrické nářadí; používejte vhodné nářadí podle účelu použití. Používání elektrického nářadí s odpovídajícím jmenovitým výkonem umožní pracovat efektivněji a bezpečněji.

16. Pokud přepínač nemůže zapnout nebo vypnout napájení nástroje, elektrický nástroj nelze používat. Elektrické nástroje, které nelze ovládat přepínači, jsou nebezpečné a musí být opraveny.

17. Před prováděním jakýchkoli úprav, výměnou příslušenství nebo skladováním elektrických nástrojů je nutné odpojit zástrčku od zdroje napájení nebo vyjmout bateriový box ze zdroje napájení. Toto ochranné opatření sníží riziko náhlého spuštění elektrického nástroje.

18. Uchovávejte nepoužívané elektrické nástroje mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které s nimi nejsou obeznámeny nebo nerozumí těmto pokynům, aby je používaly. Elektrické nástroje jsou nebezpečné v rukou nevyškolených uživatelů.

19. Udržujte elektrické nástroje. Zkontrolujte odchylky při montáži nebo upnutí pohyblivých částí, prasknutí součástí a další podmínky ovlivňující provoz elektrického nástroje. Pokud je nástroj poškozen, musí být před použitím opraven. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovanými elektrickými nástroji.

20. Udržujte řezné nástroje ostré a čisté.

21. Příslušenství a nástavce používané s elektrickými nástroji, které nesplňují požadavky, mohou vést k nebezpečným situacím.

Bateriové nástroje a bezpečnostní opatření

22. Před vložením bateriového boxu se ujistěte, že je přepínač vypnutý. Vložení bateriového boxu do elektrického nástroje, jehož přepínač je v poloze zapnuto, může způsobit nehodu.

23. Nabíjejte pouze pomocí nabíječek určených výrobcem. Použití nabíječky vhodné pro jeden typ bateriového boxu pro jiný typ bateriového boxu představuje riziko požáru.

24. Používejte pouze elektrické nástroje se speciálními bateriovými boxy. Použití jiných bateriových sad představuje riziko poškození a požáru.

25. Pokud akumulátor není používán, uchovávejte jej mimo dosah kovových předmětů, jako jsou sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty. Pokud dojde ke spojení obou pólů, může dojít ke zkratu na konci akumulátoru, který může způsobit vznícení nebo požár.

26. V případě nesprávného zacházení může dojít k vystříknutí kapaliny z akumulátoru. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou, a pokud k němu neúmyslně dojde, opláchněte postižené místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Kapalina vystříknutá z akumulátoru může způsobit poleptání nebo popálení.

6 Údržba

27. Svěřte své elektrické nářadí profesionálnímu opraváři a nahradte díly stejnými náhradními díly. Nástroj s ostrým řezným břitem se méně zasekává a je snáze ovladatelný.

Použití akumulátoru

28. Je nutné používat akumulátor vyrobený naší společností. Disponujeme akumulátory 21 V a 12 V, kromě 42 V. Akumulátor lze použít pouze v případě, že je vložen do zařízení se stejným napětím.

29. Jakmile je akumulátor plně nabitý, odpojte jej.

30. Akumulátor je vybaven ochranou proti přehřátí, ochranou proti nízkému napětí a ochranou proti přetížení proudem. Pokud je při používání zjištěno abnormální napájení, zkontrolujte, zda nedošlo k nevhodnému použití způsobujícímu přehřátí – akumulátor je nutné nechat vychladnout a poté znovu použít. Pokud je napětí příliš nízké pro včasné nabití, bude aktivována také ochrana proti nadměrnému pracovnímu proudu.

31. Pokud akumulátor vykazuje jiskření, kouření nebo zvláštní zápach, okamžitě přestaňte nářadí používat a kontaktujte výrobce.

Použití nabíječky

32. Je nutné používat nabíječku vyrobenou naší společností. Disponujeme třemi specifikacemi nabíječek: 21 V a 42 V, které lze použít pouze při vložení akumulátoru se stejným napětím. Nabíječka 12 V je uvedena v návodu k použití příslušného výrobku.

33. Po zapojení do sítě svítí zelený indikátor napájení. Po vložení akumulátoru se indikátor změní na červenou. Jakmile je akumulátor plně nabitý, indikátor se změní zpět na zelenou.

34. Vložte akumulátor a zatlačte jej do nabíječky s mírnou silou, aby bylo zajištěno dobré elektrické spojení.

35. Nabíjejte při teplotě 0–40 °C. V zimě je v severní Číně chladno – nabíjejte proto v interiéru.

Oblast použití

Sady – kácení stromů, obecní zahrady – stříhání větví, kácení bambusu, domácí palivové dřevo, venkovní rekreace, nezbytné osobní ochranné prostředky.

Návod k instalaci

36. Nabijte baterii. Při nabíjení svítí červené světlo, při plném nabití svítí zelené světlo.

37. Nainstalujte řetěz podle návodu k obsluze.

38. Po dokončení instalace proveďte první spuštění naprázdno a sledujte správný chod stroje.

39. Neřežte příliš tvrdý materiál. Postupujte podle skutečné situace při řezání – začněte s menšími kusy a přecházejte na větší.

[Fotografie elektrické řetězové pily se zeleným tělem a lištou s řetězem]

Technické parametry

Napětí	21 V	Typ lišty	Typ řetězového kolečka
Rychlost řetězu	6 m/s	Počet baterií	2 ks
Délka lišty	6"/8"/10"/12"/14"/16"/18"	Doba nabíjení	1,5 (3) hodiny

