

PM0497

NÁVOD K OBSLUZE



ELEKTRICKÝ SEPARÁTOR POPELA

PM-ESP-2000

OBSAH

POPIS SYMBOLŮ	3
POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM	4
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY	4
PARAMETRY ZAŘÍZENÍ	4
POPIS ZAŘÍZENÍ	5
OBSLUHA ZAŘÍZENÍ	5
<i>Příprava k provozu</i>	5
<i>Práce se separátorem</i>	6
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	6
ZÁRUKA	6
<i>Vyloučení záruky výrobce</i>	7
<i>Servis</i>	7
LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ	7
VÝROBCE	8
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	Chyba! Záložka není definována.

POPIS SYMBOLŮ

<i>[Ikona otevřené knihy – návod k obsluze]</i>	UPOZORNĚNÍ: Před použitím zařízení si důkladně přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Návod si uschovejte.
<i>[Symbol ochrany třídy II – dvojitý čtverec]</i>	Třída ochrany II
<i>[Symbol přeškrtnutého koše na kolečkách – zákaz vyhazování do běžného odpadu]</i>	SYMBOL PŘEŠKRTNUTÉHO KOŠE: Povinnost odděleného sběru použitého zařízení a zákaz jeho vyhazování společně s ostatním odpadem. Seznamte se s kapitolou „LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ Chyba! Odkaz nebyl nalezen. ".

Návod obsahuje základní informace týkající se produktu, avšak v důsledku neustálého zdokonalování našich zařízení se údaje uvedené v návodu mohou lišit od skutečnosti. Doporučujeme věnovat pozornost případným rozdílům, které se mohou vyskytnout.

POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Separátor popela slouží k čištění krbů, misek grilů od studeného, suchého popela. Díky objemnému zásobníku a pružné hadici je možné dosáhnout na těžko přístupná místa a důkladně je vyčistit. Separátor je vybaven vyměnitelným vzduchovým filtrem. Správná, spolehlivá a bezpečná práce s nářadím závisí na správném používání, proto

před zahájením práce s nářadím je nutné přečíst celý návod a uchovat jej. Za škody vzniklé v důsledku nedodržení bezpečnostních předpisů a doporučení tohoto návodu dodavatel nenes odpovědnost.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY

Zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní způsobilostí, ani osobami bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly proškoleny v oblasti obsluhy zařízení osobami odpovědnými za jejich bezpečnost. Je nutné dohlížet na děti, aby si se zařízením nehrály. Produkt je určen pro suchou práci. Je zakázáno nasávat vodu, mokrý popel nebo jiný mokrý odpad. Hrozí zásah elektrickým proudem, což může v důsledku představovat ohrožení zdraví a života uživatele a okolních osob.

Separátor je určen pro práci v uzavřených prostorech a nesmí být vystaven působení vody, včetně atmosferických srážek.

Před zapojením zástrčky napájecího kabelu zařízení je nutné se přesvědčit, že parametry napájecí sítě odpovídají parametrům uvedeným na typovém štítku zařízení. Před každým použitím je nutné zkontrolovat stav zařízení, včetně stavu napájecího kabelu a zástrčky. V případě zjištění jakýchkoliv závad nesmí být zařízení používáno. Poškozené kabely a vodiče musí být vyměněny za nové ve specializovaném servisu.

Před zahájením údržby zařízení je nutné se přesvědčit, že zástrčka napájecího kabelu byla odpojena od síťové zásuvky. Zařízení je nutné uchovávat na místě nepřístupném pro okolní osoby, zejména děti. Také během provozu je nutné dbát na to, aby se zařízení nacházelo na místě nepřístupném pro okolní osoby, zejména děti. Zařízení přenášejte pomocí rukojeti, nepřemísťujte zařízení táhnutím za napájecí kabel.

PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

MODEL	PM-ESP-2000
NAPÁJENÍ	230V / 50Hz
JMENOVITÝ PŘÍKON	1650 W
ŠPIČKOVÝ PŘÍKON	2000 W
SACÍ VÝKON	≥16 kPa
OBJEM ZÁSOBNÍKU	20 L
DÉLKA NAPÁJECÍHO KABELU	3,7 m
ČISTÁ HMOTNOST	3 kg

POPIS ZAŘÍZENÍ



- 0. Víko spolu s motorem
- 1. Filtr HEPA (chrání motor před prachem a nečistotami)
- 2. Látkový / tkaninový filtr (prodlužuje životnost motoru)
- 3. Nádrž s přepravními kolečky
- 4. Hliníková sací hubice (kulatá)
- 5. Hliníková sací hubice (plochá)
- 6. Žárovzdorná sací hadice



OBSLUHA ZAŘÍZENÍ

Příprava k provozu

7. Zkontrolujte nádrž, v případě potřeby ji vyprázdněte od odpadu.
8. Zkontrolujte stav těsnění pod víkem nádrže (těsnění je vnější částí látkového filtru), v případě potřeby jej očistěte pomocí měkkého, mírně navlhčeného hadříku. Nepoužívejte rozpouštědla k čištění těsnění.
 - Dobře vyčištěné těsnění zajišťuje těsné spojení mezi víkem a nádobou, a tím i efektivnější práci separátoru.
9. Zkontrolujte stav filtrů; v případě znečištění je vyčistěte pomocí proudu stlačeného vzduchu o tlaku nepřesahujícím 0,3 MPa. Pokud nelze nečistoty z filtru odstranit, je třeba jej vyměnit za nový.
10. **POZOR!** Je zakázáno pracovat se separátorem bez řádně namontovaného vzduchového filtru. Může to vést k poškození zařízení a také k úrazu elektrickým proudem.
11. Látkový filtr je třeba upevnit jako první, přičemž jej umístěte tak, aby plastové těsnění rovnoměrně přiléhalo k okrajům nádoby.
12. Filtr HEPA namontujte na spodní stranu víka tak, aby rovnoměrně přiléhal. Filtr HEPA se upevňuje pomocí západek umístěných ve víku. Je třeba se ujistit, že všechny západky filtr „zachytily“.
13. Pomocí západek namontujte víko na nádobu. Věnujte pozornost tomu, že na víku se nacházejí dvě prolisování umožňující dosažení nejlepší těsnosti spoje.
14. Připojte k vstupnímu otvoru hadici.
15. K volnému konci hadice připojte sací nástavec.

Práce se separátorem

16. **POZOR!** Je zakázáno pracovat se zařízením s horkým popelem. Teplota odpadů nasávaných separátorem nesmí překročit 60 °C.
17. Ujistěte se, že byly správně provedeny všechny přípravné úkony.
18. Ujistěte se, že vypínač zařízení se nachází ve vypnuté poloze „O“.
19. Zástrčku napájecího kabelu zasuňte do síťové zásuvky a poté přepněte vypínač do zapnuté polohy „I“.
20. Po dokončení práce vypněte separátor vypínačem a poté odpojte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
21. Přistupte k údržbovým úkonům.

Čištění a údržba

22. Po každém použití separátoru je třeba zkontrolovat nádobu, těsnění víka a vzduchový filtr způsobem popsáním v bodě: „Příprava k provozu“.
23. Zařízení zvenčí vyčistěte pomocí proudu stlačeného vzduchu o tlaku nepřesahujícím 0,3 MPa.
24. Zvláštní pozornost věnujte průchodnosti ventilačních otvorů, jak vstupních, tak výstupních. V případě potřeby je vyčistěte pomocí proudu stlačeného vzduchu o tlaku nepřesahujícím 0,3 MPa.
25. Nepoužívejte ostré kovové předměty k čištění ventilačních otvorů.
26. Větší nečistoty z krytu odstraňte pomocí měkkého hadříku.

Záruka

Během záruční doby má kupující právo na bezplatné opravy vyplývající z výrobních vad.

Záruka je uznána pouze tehdy, pokud je výrobek doručen na prodejní místo v kompletním stavu, nerozmontovaný, spolu s dokladem o koupi a řádně vyplněným záručním listem.

Vyloučení záruky výrobce

Nastávají, když zařízení vykazuje poškození způsobená přirozeným opotřebením nebo vyplývající z nevhodného zacházení se zařízením (např. přetížení, vyvíjením příliš velkého tlaku – zejména prasknutí nebo zlomení plastových částí a jiných mechanických poškození a vad vzniklých v důsledku těchto poškození, nedbalost o údržbu a průchodnost ventilačních kanálů motoru, kanálů odvádějících prach, přepínačů atd.).

Jakož i v případech jako níže:

- Zjistí se pokusy o svévolné opravy.
- Zařízení bylo v záruční době upraveno nebo opraveno neoprávněnými osobami.
- Nářadí bylo používáno v průmyslu nebo řemesle (nářadí je vyrobeno pro kutily a není určeno k výdělečné práci).

Zárukou nejsou kryty takové součásti nářadí, které mohou být poškozeny v důsledku přirozeného opotřebením nebo přetížení (např. gumové hadice, těsnění, trysky atd.).

Servis

Opravy elektrického nářadí by měly být prováděny výhradně kvalifikovaným personálem za použití originálních náhradních dílů. Tímto způsobem je zajištěna bezpečnost používání zařízení.

Adresa:

Serwis Powermat
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, vnitřní linka 4

Likvidace použitých zařízení

Po skončení doby používání nesmí být tento výrobek likvidován prostřednictvím běžného komunálního odpadu, ale musí být odevzdán na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Na tuto skutečnost upozorňuje symbol umístěný na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu. Díky opětovnému použití, využití materiálů nebo jiným formám využití použitých zařízení přispíváte podstatnou měrou k ochraně našeho životního prostředí.

Pouze pro státy patřící do EU:

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU musí být nefunkční elektronářadí a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/WE poškozené nebo použité akumulátory/baterie sbírány odděleně a předány k opětovnému zpracování v souladu se zásadami ochrany životního prostředí.

Výrobce je aktivní pod registračním číslem BDO: 000063719

Každý obchod má povinnost bezplatně přijmout starý spotřebič, pokud v něm zakoupíme nový spotřebič stejného druhu a plnící stejnou funkci. Můžete odevzdat použitý spotřebič v obchodě, kde jste zakoupili nové zařízení.

Obchody s prodejní plochou pro spotřebiče určené pro domácnosti o minimální výměře 400 m² jsou povinny bezplatně přijmout v této provozovně nebo v její bezprostřední blízkosti použité spotřebiče pocházející z domácností, jejichž žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, a to bez nutnosti zakoupení nového spotřebiče určeného pro domácnosti. Malé použité spotřebiče lze odevzdat ve velkém obchodě bez nutnosti zakoupení nového.

Distributor, který dodává kupujícímu spotřebič určený pro domácnosti, je povinen bezplatně odebrat použitý spotřebič pocházející z domácností **na místě dodání tohoto spotřebiče**, pokud je použitý spotřebič stejného druhu a plnil stejné funkce jako dodaný spotřebič. V případě objednávky prostřednictvím oficiálních stránek výrobce stačí nás o tom informovat vepsáním komentáře do pole **Poznámky k objednávce. Tímto způsobem lze odevzdat použitý elektrický a elektronický spotřebič na místě dodání.**

Starý spotřebič lze také odnést na sběrné místo.

Více informací o místech skladování použitých zařízení naleznete na adrese:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

VÝROBCE

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>