

Elektronická obchodní váha ONDRAGON 40 kg LCD

Návod k použití



SEKCE 1 ÚVOD

Váha řady ACS pro výpočet ceny je nízkonákladové, vysoce přesné měřicí zařízení nejvhodnější pro supermarkety, potraviny a další maloobchodní prodejny.

Tato váha je vyrobena pomocí vysoce přesných a precizních snímačů. Je schopna uložit až 8 jednotkových cen a 99 paměťových součtů. Je to všestranný přístroj, protože funguje také na dobíjecí baterii v případě výpadku napájení ze sítě. Váha se také automaticky vypne, pokud není používána, aby šetřila energii.

1.1 VLASTNOSTI

- Specifikace: 600 g × 2 g, 3 kg × 1 g, 6 kg × 2 g, 15 kg × 5 g, 30 kg × 10 g
- Přesnost: 1/3000 F.S
- AC 220 V / 110 V a vestavěná dobíjecí baterie
- Uložení až 8 jednotkových cen
- Operace součtu (0–99)
- Účetní funkce: vyvolání paměti, vrácení peněz a jednorázové vymazání paměti
- Funkce automatického vypnutí pro úsporu energie
- Zobrazovací okna: Okno hmotnosti: 5 číslic Okno jednotkové ceny: 5 číslic Okno celkové ceny: 6 číslic

SEKCE 2 POPIS

2.1 POPIS KLÁVES

Všechny klávesy jsou níže zobrazeny a popsány.

ZERO Klávesa **ZERO** vynuluje váhu. **TARE** Klávesa **TARE** odečte hodnotu tárování a přepne **ACS** z hrubého režimu (bez tárování) do čistého režimu. **STORE** Klávesa **STORE** slouží k uložení dat do váhy. **Add** Klávesa **Add** uloží a přičte hodnotu hmotnosti a částky při každém stisknutí. **M1 až M8** Ukládají hodnotu jednotkové ceny na 8 různých místech. **C** Klávesa **C** slouží ke zrušení uložených dat. **0–9** Klávesa **NUMERICKÁ** (0–9) slouží k zadávání hodnoty jednotkové ceny.

Klávesa **DESETINNÁ TEČKA** slouží k nastavení pozice desetinné tečky u jednotkové ceny.

2.2 POPIS DISPLEJE

Indikátory displeje

0. Indikátor tárování: LED dioda **TARE** se nachází na levé straně pod oknem hmotnosti.

1. Indikátor nuly: LED dioda ZERO se nachází na pravé straně pod oknem hmotnosti.
2. Indikátor slabé baterie: Indikátor slabé baterie se nachází pod oknem jednotkové ceny.
3. Indikátor napájení ze sítě: LED dioda / LCD indikátor AC se nachází pod oknem celkové ceny.

SEKCE 3 OBSLUHA

3.1 OBECNÉ POKYNY

4. Pokud je baterie vybitá, indikátor „Slabá baterie“ se automaticky rozsvítí. Je čas nabít baterii pomocí napájení ze sítě AC.
5. Před zahájením používání váhy **ACS** zkontrolujte, zda je vzduchová bublinka uprostřed vodováhy; pokud ne, proveďte příslušné seřízení.
6. Nechte váhu **ACS** zahřát po dobu 10 minut po zapnutí napájení, aby byly zajištěny lepší výsledky.

3.2 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

3.2.1 Vynulování váhy

Pokud na váze není žádný předmět, ale displej neukazuje nulu, stiskněte klávesu **ZERO** pro zapnutí indikátoru **ZERO**.

3.2.2 Vážení

Ujistěte se, že váha je v poloze ZERO a indikátor ZERO svítí; položte předmět k vážení na misku. Okno hmotnosti zobrazí hmotnost předmětu.

3.2.3 Tára

Umístěte nádobu na misku, jakmile se údaj hmotnosti ustálí, stiskněte klávesu **TARE**. Indikátor **TARE** se rozsvítí a hmotnost nádoby bude odečtena. Až bude potřeba zrušit funkci **TARE**, sejměte nádobu z misky a znovu stiskněte klávesu **TARE**.

3.2.4 Upozornění na přetížení

Nepokládejte na váhu předměty přesahující maximální kapacitu. Pokud váha spustí alarm, odstraňte předmět z misky, abyste předešli poškození tenzometrického snímače.

3.2.5 Nastavení jednotkové ceny

Abyste mohli obchodovat s vaší váhou ACS, je nutné nastavit jednotkovou cenu zboží. EPS-1 PR pak tuto jednotkovou cenu používá k určení celkové hodnoty daného zboží (položeného na misce).

Když váha ACS zobrazuje hmotnost zboží položeného na váze, zadejte jednotkovou cenu pomocí numerických kláves. Nastavená jednotková cena se zobrazí v okně **UNIT PRICE**

(Jednotková cena), okno **TOTAL PRICE** (Celková cena) zobrazí celkovou cenu zboží. Pro zrušení předchozí jednotkové ceny stiskněte klávesu **C**.

3.3 PROVOZ AKUMULÁTORU

3.3.1 Příprava na akumulaci

Před každou akumulací se ujistěte, že miska je prázdná, aktuální hodnoty akumulátoru jsou vynulovány a údaj hmotnosti je stabilní.

3.3.2 Akumulační operace

Položte vážený předmět na misku, vyčkejte, až se údaj hmotnosti ustálí, a stiskněte klávesu **Add**. Okno zobrazí **Add n**, přičemž n udává počet dosud provedených operací sčítání.

Pokud jste pro danou položku zadali jednotkovou cenu, operace akumulace zobrazí celkový součet obou hodnot – hmotnosti i ceny – následujícím způsobem:

Položte předmět na misku, nechte údaj váhy ustálit se; zadejte jednotkovou cenu pomocí numerických kláves. Okno jednotkové ceny zobrazí jednotkovou cenu a okno celkové ceny zobrazí celkovou cenu. Nyní stiskněte klávesu **Add** – uloží se hodnota hmotnosti i ceny. Poté odstraňte první předmět z misky, položte na váhu další předmět a nechte ho ustálit se. Zadejte jednotkovou cenu pomocí numerických kláves, po odečtení jednotkové ceny a celkové ceny stiskněte znovu klávesu **Add**. Okno jednotkové ceny zabliká a zobrazí **Add 2**. Okno hmotnosti a okno celkové ceny pak zobrazí akumulovanou hmotnost, resp. akumulovanou cenu.

S vaší váhou ACS můžete tímto způsobem pokračovat až 99krát.

3.3.3 Vymazání akumulátoru

Akumulovanou hodnotu můžete kdykoli vymazat stisknutím klávesy **C** (Clear – Vymazat).

3.4 ULOŽENÍ JEDNOTKOVÉ CENY

Váha ACS může uložit 8 sad jednotkových cen.

3.4.1 Uložení jednotkové ceny

Stiskněte klávesu **STORE**; poté zadejte požadovanou jednotkovou cenu pomocí numerických kláves. Nyní stiskněte klávesu **M*** (* = 1 až 8). Hodnota bude uložena do příslušné klávesy **M*** (* = 1 až 8). Pokud jste do dané klávesy již dříve zadali nějakou hodnotu, bude nahrazena novou hodnotou.

3.4.2 Načtení jednotkové ceny

Pokud chcete při vážení použít jednotkovou cenu uloženou v paměti váhy ACS, stiskněte příslušnou klávesu **M*** (* = 1 až 8) poté, co se zobrazení váhy ustálí. Jednotková cena bude načtena a zobrazí se v okně jednotkové ceny.

SEKCE 4 Upozornění

4.1 Baterie

Baterie musí být po použití váhy bez síťového napájení řádně dobita. Normálně nabíjejte 1,2 hodiny za každou 1 hodinu provozu váhy. Pokud váhu delší dobu nepoužíváte, nabíjejte ji nepřetržitě alespoň 24 hodin. Jinak dojde k poškození baterie.

Nikdy nepřipojujte baterii s obrácenou polaritou. Ujistěte se, že kladný pól (+) váhy je připojen ke kladnému pólu (+) baterie a záporný pól (-) váhy je připojen k zápornému pólu (-) baterie.

Poznámka: Před zahájením nabíjení baterie nejprve vypněte váhu.

4.2 Voda / Teplota

Chraňte váhu před silným deštěm, záplavami, přímým slunečním zářením a vysokými teplotami (nad 50 °C). Tato váha není voděodolná.

4.3 Vlhkost

Chraňte váhu před trvalou vlhkostí. NEUMÍSTUJTE ji v blízkosti zvlhčovače vzduchu.

4.4 Magnetické pole

Neumísťujte váhu v blízkosti silného magnetického pole. Mohlo by dojít k poškození citlivých součástí váhy.

4.5 Opravy / Údržba

Nepokoušejte se otevřít váhu sami ani prostřednictvím neoprávněné technické osoby. Mohlo by dojít k trvalému poškození váhy. V případě nutných oprav vždy kontaktujte nejbližšího prodejce nebo servisní středisko.

SEKCE 5 Řešení běžných problémů

Následující tabulka uvádí nejběžnější problémy a jejich řešení.

Problém	Popis	Možná příčina	Řešení
Kontrolka AC nesvítí	Napájení pravděpodobně není připojeno	1) Sítová zástrčka může být odpojena. 2) Napájecí kabel je poškozen.	1) Zasuňte napájecí zástrčku nebo ji v případě poškození vyměňte. 2) Vyměňte napájecí kabel.
Váha se s baterií nezapíná	Do váhy není přiváděno stejnosměrné napájení	1) Záložní baterie je poškozena. 2) Připojení baterie není správné.	1) Vyměňte baterii za stejný model. 2) Zkontrolujte, zda jsou kontakty v dobrém stavu.
Svítí LED indikátor přepětí, spustí se alarm a váha se automaticky vypne	Přepětí	Baterie je používána příliš dlouho.	1) Nabijte baterii. 2) Pokud je baterie poškozena, vyměňte ji.
Zobrazení hmotnosti je nestabilní	Přepětí nebo vliv vlhkosti	Nedostatečné napětí nebo prodloužené používání baterie i po výstražném alarmu, nebo příliš vysoká vlhkost okolního prostředí.	Nabíjejte baterii alespoň 10 hodin nebo vyčistěte základní desku (Mother PCB) a nechte ji oschnout.

Naše výrobky jsou provozovány v rámci schváleného systému řízení kvality a jsou certifikovány podle norem ISO 9001:2000, CE, CCC.