

KRAFT & DELE *professional*

Ruční ostříčka řetězů KD5495



0. *[Položení pilky na řetěz na rovný povrch a umístění nástrojů]*

Položte pilku na rovný povrch, nasměrujte boční zuby ustalující pomocí nástrojů na řetěz, tak aby byly napůl zahlobbeny po straně A. Ujistěte se, že jsou polohované.

1. *[Vložení frézy do vodítka a umístění do zubu hnacího řetězu]*

Vložte frézu do vodítka a umístěte ji do zubu hnacího řetězu.

2. *[Vložení úhlu do vodítka]*

Nyní je třeba vložit úhel do vodítka. Nástroj by měl být rovnoběžný, přičemž žádný konec nástrojů by se neměl dotýkat článku řetězu; zablokujte ji přikroucením 4 šroubů po vnější straně.

3. *[Vytažení řetězu a posunutí do správné polohy]*

Vytáhněte řetěz do přední části, poté jej posuňte, aby se mohl volně pohybovat po nástrojích. Nástroj musí vždy přesně přiléhat ke správnému bodu rovnání.

4. *[Otočení ukazatelem doleva k vodítku a nastavení řetězu]*

Veďte ukazatele doleva k vodítku a zubům řetězu. Dobře sproužněte, aby v případě potřeby udržoval řetěz v poloze pomoci. **Upozornění:** Otočte úchyt ve směru hodinových ručiček, pokud v pohybu hodinových ručiček jako na straně A, pak v protisměru do pravé polohy. Zuby by neměly překrývat příliš velký počet zubů řetězu.

5. *[Dotažení šroubu ostříčky]*

Dotáhněte šroub ostříčky, až zarážka dosáhne zubů řetězu.

6. *[Vytažení řetězu a otočení šroubovákem]*

Vytáhněte řetěz a dobře otočte šroubovákem o cca $\frac{3}{4}$ otáčky (tato regulace určuje množství odstraňovaného materiálu zubu). Otočte rukojetí a zapněte celý zub řetězu.

7. *[Vysunutí řetězu dopředu a přenastavení ostříčky]*

Vysuňte řetěz a přesuňte jej dopředu, aby bylo možné znovu nastavit třmen ostříčky. Zajistěte to tak, aby byly všechny zuby rovnoměrně nabroušeny, a tím bude celý řetěz při práci přesný a spolehlivý.