

# ČESKÝ NÁVOD

## BEZDRATOVÁ NABÍJEČKA +LED LAMPA+BLUETOOTH





Použití bezdrátové nabíječky: zapojte nabíječku, aby se automaticky zapnula



Dlouhé stisknutí vypínače napájení / krátkého stisknutí vypínače



Dlouhé stisknutí přepínače funkcí BT/NS/FM režim, krátké stisknutí pauza/přehrávání



Krátce stiskněte časování 15/30/60, dlouze stiskněte spojku Bluetooth



Krátce stiskněte další skladbu, dlouhým stisknutím přidejte hlasitost



Krátkým stisknutím poslední skladby, dlouhým stisknutím snížíte hlasitost



Nastavení budíku



Nastavení hodin

### **technický parametr:**

- Výkon bezdrátového nabíjení: 15W
- Verze Bluetooth: 5.3
- Název Bluetooth: BT3401
- Příkon: 5W
- Frekvence Bluetooth: 2,4 GHz-2,48 GHz
- Přenosová vzdálenost: 10 metrů
- Frekvenční rozsah zvuku: 50 HZ-20 KHZ
- Sigto hlučnost celého stroje: větší než 75 db
- Napětí vestavěné lithiové baterie: 3,7V nabíjecí vstup: DC5V / 500MA
- Velikost produktu: 235 80 238 mm
- Hmotnost produktu: 770 g

### **Popis funkce tlačítka**

**Spuštění:** dlouze stiskněte tlačítko start na dvě sekundy pro spuštění, spuštění výchozí osvětlení topení.

### **Funkce Bluetooth se používá k použití:**

1. Toto audio podporuje použití zařízení Bluetooth s funkcí A2DP, výchozí spouštění do režimu Bluetooth, indikátor Bluetooth svítí modře, doprovázený hlasovou výzvou, když stereo čeká na spárování připojení, pouze v tomto stavu lze spárovat a propojený se zvukem Bluetooth.
2. Připojení mobilního telefonu- Prvním krokem je otevřít přepínač nastavení Bluetooth v telefonu v Nastavení telefonu a kliknout na vyhledávací zařízení. Ve druhém kroku, když dostupné zařízení zobrazí znak BT3401 označující, že najde Bluetooth stereo, klikněte na BT3401 pro vstup do režimu párování. Po spárování telefonu se stereem se ozve hlasová výzva a zobrazí se připojené
3. Bluetooth reproduktory BT3401, dlouhým stisknutím jednoho z Blusected k sobě, dva reproduktory automaticky upraví zvukové kanály tak, aby vytvořily stereofonní prostorový zvukový efekt,

### **Lehké použití**

- 1) Bluetooth reproduktor BT3401 je vybaven 13 světelnými efekty
- 2) Spusťte výchozí efekt teplé lampy zařízení a stisknutím tlačítka světla upravte světlo

### **FM rádio k použití:**

Dlouhým stisknutím tlačítka M přepnete na funkci FM, připojte nabíjecí kabel k rozhraní produktu typu c jako rádiovou anténu, druhý konec nepotřebuje připojovat žádné zařízení, pomocí tlačítka pauzy vstoupíte do automatického vyhledávání stanice a automaticky uložit, kabelovou stanici pomocí + - uloženého výběru stanice.

### **Funkce TF karty/U disku pro použití:**

- Po vložení TF karty / U disku do slotu pro kartu se ozve odpovídající hlasová výzva objevit. Produkt automaticky načte zvukový soubor na kartě a přehraje jej. Uživatel může hlasem ovládat hudbu pomocí reproduktoru + tlačítka.

### **Nastavení hodin**

- Stiskněte tlačítka času pro vstup do nastavení hodin/minut, stiskněte / upravte hodiny/minuty +/-/-/

### **Nastavení budíku**

- +/- Stiskněte tlačítka budíku pro vstup do nastavení hodin/minut, stiskněte/upravte hodinu/minutu, stiskněte tlačítka budíku a poté stiskněte / vyberte svůj oblíbený budík, existuje 7 skupin zvonků a nakonec stiskněte tlačítka budíku pro otevření budíku (po úspěšném nastavení se na displeji zobrazí značka budíku). Když se tento vypne, alarm automaticky stiskne libovolnou klávesu pro uzavření alarmu. po dobu 1 minuty (budík zazvoní znatelně ve vypnutém stavu, prosím castreback bez nutnosti) Zrušit nastavení budíku dlouze stiskněte alarmeter zmizí na obrazovce sf úspěšné zrušení)

### **Použití bílého šumu:**

- M pro přepnutí do režimu bílého šumu stiskněte / vyberte svou oblíbenou hudbu ke spánku +/-/-/

### **Bezpečnostní instrukce:**

1. Nevystavujte výrobek vodě nebo vlhkým prostorům, jako jsou koupelny.
2. Prosím neudeřte nebo neupustěte výrobek, aby nedošlo k ručnímu poškození.

3. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vypněte napájení.