



SLOUPOVÝ VENTILÁTOR

NÁVOD K POUŽITÍ

26666



Před zahájením používání výrobku si důkladně přečtěte tento návod. Doporučujeme jej také uschovat na bezpečném místě pro případné budoucí použití.

Zařízení uchovávejte na zastíněném suchém místě. V případě dlouhodobého skladování vyjměte baterie z výrobku. Toto zařízení není určeno k použití dětmi nebo osobami se zdravotním postižením bez dozoru. Je nutné dbát zvláštní opatrnosti při jeho používání v blízkosti dětí a v případě, kdy zařízení zůstává bez dozoru. Je třeba přijmout vhodná bezpečnostní opatření, pokud by takové osoby měly zůstat v blízkosti zařízení bez dozoru.

Používejte toto zařízení pouze způsobem popsáním v tomto návodu. Jakékoli jiné použití není výrobcem doporučeno a může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění. Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou obsluhou. Vyjměte zařízení z obalu a ujistěte se, že je nepoškozené. Nenechávejte obalové materiály, jako jsou sáčky a sponky, v dosahu dětí.

UPOZORNĚNÍ

0. Ujistěte se, že napětí v elektrické zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku se jmenovitými hodnotami.
1. Aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění, neponořujte přívodní kabel, zástrčku ani zařízení do vody nebo jiných kapalin.
2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o obsluze zařízení a rozumí rizikům spojeným s jeho používáním. Je třeba dbát zvláštní pozornosti, aby si děti se zařízením nehrály.
3. Děti, osoby se zdravotním postižením a starší osoby by neměly pobývat v přímém proudu vzduchu z ventilátoru po delší dobu.
4. Nepoužívejte zařízení s poškozeným přívodním kabelem, zástrčkou nebo v případě jakékoli jiné závady.
5. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být opraven výhradně servisním střediskem výrobce nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
6. Nepokoušejte se zařízení opravovat, rozebírat ani upravovat. Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné díly, které by mohl uživatel sám opravit.
7. Nevkládejte do ventilátoru žádné předměty, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození ventilátoru. Nezakrývejte zařízení ani s ním nemanipulujte během jeho provozu.
8. Do nádrže přilévejte výhradně čistou vodu. Doporučuje se použití destilované nebo filtrované vody.
9. Před doplňováním nádrže vždy vypněte ventilátor a odpojte jej od napájení.

10. Tento ventilátor není určen k použití v mokrých nebo vlhkých prostorách.
11. Nepoužívejte zařízení mokřýma rukama ani naboso.
12. Nestavte ventilátor na místo, kde by mohl spadnout do vany nebo jiné nádrže s vodou.
13. Odpojte zařízení od napájení, když se nepoužívá a před čištěním. Pokud ventilátor nepoužíváte, skladujte jej na bezpečném, suchém místě.
14. Při doplňování vody do ventilátoru nepřekračujte maximální hladinu vody vyznačenou na nádrži. Nepřesunujte zařízení s plnou nádrží vody. V případě nutnosti nejprve odpojte zařízení od elektrické sítě a poté jej opatrně přesuňte, aby nedošlo k rozlití vody.
15. Pokud se výrobek během provozu náhodně převrhne, obejděte rozlitou vodu z nádrže a odpojte zařízení od elektrické sítě. Teprve poté zařízení zvedněte a vodu otřete. Nezvedejte zařízení mokřýma rukama.
16. Látka použitá v chladicích nádobách není toxická, ale nesmí se konzumovat a je třeba ji uchovávat mimo dosah dětí. Chladicí nádoby nejsou hračky.

POPIS FUNKCE CHLAZENÍ

Když se studená voda dostane do vzduchu, výsledkem je vznik směsi vzduchu a vodních částic. Tato změna vyžaduje výskyt teploty, proto je energie nebo skryté teplo odebíráno z vodních částic – čímž se ochlazuje aktuální teplota vzduchu.


Díky této funkci mohou být prach a další nečistoty ve vzduchu také odstraněny, čímž je zajištěn chladný, svěží a čistý vzduch.

Nejlepšího efektu chlazení lze dosáhnout použitím chladicích vložek.

Vložky je třeba naplnit vodou v množství uvedeném na obalu, zmrazit vodu (vlošku) v domácí ledničce a poté ji ponořit do studené vody nacházející se v nádrži zařízení.

Je přípustné také přidávání kostek ledu do nádoby na vodu v zařízení.

SCHÉMA OVLÁDACÍHO PANELU




MONTÁŽ PODSTAVCE

Krok 1: Vyjměte obě části podstavce z krabice a spojte je tak, aby konce jedné části byly vloženy do konců druhé části. (Obrázek 1.)

Krok 2: Umístěte napájecí kabel do drážky vytvořené uprostřed již složeného podstavce, zarovnejte spodek zařízení tak, aby jeho tvar zapadl do vytvořeného otvoru v podstavci a do tří otvorů, do kterých se nesmí vkládat šrouby.

Krok 3: Nainstalujte podstavec pod správným úhlem vzhledem k zařízení.


Krok 4: Umístěte ventilátor na podstavec.



DOPLŇOVÁNÍ NÁDRŽE

17. Nastavte zámek nádrže na vodu do vodorovné polohy.
18. Vyjměte nádrž na vodu, nalijte do ní vodu nebo vložte nádoby s ledem, pokud chcete dosáhnout dodatečného chlazení.
19. Ujistěte se, že hladina vody v nádrži nepřekračuje úroveň „MAX“, která je vyznačena na nádrži.
20. Zasuňte nádrž na vodu do krytu a nastavte zámek nádrže do svislé polohy.

Pozice vertikální (svislé).



SPUŠTĚNÍ

21. Před zahájením používání se ujistěte, zda zdroj napájení, ke kterému má být zařízení připojeno, odpovídá parametrům uvedeným na výkonovém štítku.
22. Před každým použitím zkontrolujte zařízení z hlediska případného mechanického poškození.
23. Zkontrolujte napájecí kabel. Pokud je napájecí kabel poškozen, nesmí být zařízení připojeno ke zdroji napájení.
24. Během plnění nádrže vodou je nutné odpojit zařízení od zdroje napájení.

Dálkové ovládání je napájeno dvěma bateriemi AAA 1,5 V (nejsou součástí balení).

Za účelem spuštění dálkového ovládání vložte baterie podle polarity (+/-).

Je nutné dodržovat všechna bezpečnostní opatření uvedená v návodu.

V případě delšího nepoužívání dálkového ovládání vyjměte baterie.

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

ON/OFF (Zapnout/vypnout)

Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí zařízení. Ventilátor začne pracovat ve středním režimu a po 3 sekundách přejde do nízkého režimu. Pro vypnutí zařízení stiskněte tlačítko ON/OFF znovu.

SPEED (Rychlost – síla proudění vzduchu)

Tlačítko SPEED slouží k nastavení síly proudění vzduchu. Ventilátor má 3 úrovně provozu: noční, normální a přirozený.

TIMER (Časovač)

Stiskněte toto tlačítko pro nastavení doby provozu ventilátoru a jeho automatického vypnutí.

Doba provozu může být nastavena mezi 1 a 15 hodinami.

MODE (Režimy provozu)

Ventilátor má 3 režimy provozu, které jsou zobrazeny na displeji:

Normální režim – Ventilátor pracuje nepřetržitě v režimu řízeném tlačítkem SPEED.

Přirozený režim – Ventilátor pracuje v simulaci přirozeného vánku vzduchu.

Noční režim – Klimatizátor pracuje s emisí jemného vánku, který pomáhá během spánku.

SWING (Oscilace)

Stisknutím tohoto tlačítka se zapíná nebo vypíná oscilace ventilátoru.

COOL (Chlazení vodou)

Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí chlazení vzduchu, pokud je nádrž na vodu plná.

Na displeji se zobrazí podsvícená ikona. Opětovným stisknutím tlačítka se funkce chlazení vypne.

ION (Ionizace vzduchu)

Funkce ionizace vzduchu pracuje uvnitř zařízení a eliminuje škodlivé částice a těkavé látky.

ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ A SKLADOVÁNÍ

Po dlouhém používání zařízení může filtr a závěs obsahovat velké množství nahromaděného prachu a dalších nečistot, což může mít vliv na kvalitu vyfukovaného vzduchu. Z tohoto důvodu doporučujeme čistit filtry a závěs každé 2 týdny.

1. Čištění vzduchového filtru:

Odpojte zařízení od elektrické sítě.

Vyjměte vzduchový filtr a poté jej vyčistěte ze zařízení.

Používejte měkký kartáč k odstranění prachu.

Filtr lze umýt vodou a vysušit před opětovnou montáží do zařízení.

2. Čištění papírového závěsu:

Odpojte ventilátor od elektrické sítě.

Nejprve vyjměte vzduchový filtr a poté papírový závěs.

Použijte měkký kartáč k odstranění prachu, poté umyjte závěs vodou a vysušte před opětovnou montáží do zařízení.


3. Čištění nádrže na vodu

Odpojte zařízení od napájení.

Vylijte zbývající vodu z nádrže.

Jemným kartáčem umyjte vnitřek nádrže, opláchněte a naplňte čerstvou vodou.

Umístěte nádrž zpět na místo v zařízení.



-  PŘIROZENÝ REŽIM
-  NORMÁLNÍ REŽIM
-  NOČNÍ REŽIM
-  ČASOVAČ
-  IONIZACE
-  FUNKCE KLIMATIZACE (CHLAZENÍ VODOU)



LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

V zájmu ochrany životního prostředí a maximálního využití druhotných surovin je uživatel požádán o předání použitého zařízení do příslušného systému sběru elektroodpadu.

Symbol přeškrtnutého koše na odpadky znamená, že produkt nesmí být vyhazován do komunálního odpadu, ale musí být odevzdán na speciální sběrné místo pro elektronický odpad.

Správná likvidace zařízení pomáhá předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které by mohly vyplývat z nesprávného nakládání s elektroodpadem. Recyklace surovin přispívá k ochraně přírodních zdrojů a udržení čistého životního prostředí.

Dovozce

F.H. LEAN

Oświatowa 44,

42-400 Zawiercie

Poland

tel. 884877700 office@leantoys.pl