

Naše nářadí.cz

S naším nářadím, se každý vyřádí.

Český návod

Nabíječka autobaterií

OD-2230

OD-2231

OD-2232

OD-2233



Důležité informace

1. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
2. Vyberte vhodný model nabíječky baterií podle kapacity baterie.
3. Výstupní izolační svorka nabíječky se nesmí dotýkat baterií a způsobit jejich poškození.
(s výjimkou automatické ochrany).
4. Při venkovním použití chraňte nabíječku před deštěm.
5. Během nabíjení zajistěte dobré větrání.
6. Při používání nabíječky musí být kryt řádně uzemněn.
7. Nabíječku nerozebírejte ani neopravujte sami, abyste předešli nežádoucím následkům.

Varování

Během nabíjení buďte opatrní na přítomnost výbušných plynů, vyhýbejte se plamenům a jiskrám a zajistěte dostatečné větrání. Alkalické baterie a poškozené baterie (s prasklinami nebo bílou pěnou) nelze touto nabíječkou nabíjet.

Vážení uživatelé

Díky nízké spotřebě energie, transformátoru s železným jádrem a pokročilému zapojení se tato nabíječka vyznačuje rychlým nabíjením, vysokou účinností a dlouhou životností. Továrně vyráběné automatické ochranné systémy zahrnují ochranu proti obrácenému zapojení, ochranu proti nadproudu a ochranu proti zkratu, což výrazně prodlužuje životnost baterie a nabíječky. Tento produkt je určen pro nabíjení olověných baterií.

Uživatelská příručka

1. Zkontrolujte polaritu baterie (kladná a záporná). Červená svorka nabíječky by měla být připojena ke kladné elektrodě a zelená nebo černá svorka k záporné elektrodě.

2. Otočte přepínač nastavení proudu proti směru hodinových ručiček do první polohy a poté nastavte přepínač volby napětí na příslušné napětí. Začněte s nejnižším nastavením a otáčejte přepínačem nastavení proudu směrem k vyšším hodnotám, přičemž sledujte ampérmetr, abyste určili vhodnou úroveň nabití (obvykle na střední úroveň).

3. Pro prodloužení životnosti baterie použijte nabíjecí proud 1/10 kapacity baterie. Pokud potřebujete rychlé nabití, můžete zvýšit nabíjecí proud, abyste zkrátili dobu nabíjení. Pokud baterie vydává mnoho bublin, je nabitá.

4. Před připojením nebo odpojením nabíječky a baterie odpojte napájení.

5. Při instalaci baterie do vozidla nejprve připojte nabíječku ke karoserii a poté ke svorkám baterie. Připojovací bod by měl být mimo baterii a palivové potrubí. Poté připojte nabíječku ke zdroji napájení.

6. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku od zdroje napájení a poté ji odpojte od karoserie a svorkovnice baterie.

7. Nastavte otočný přepínač do polohy vypnuté baterie. Odpojte napájení, abyste mohli vyjmout baterii, a poté očistěte oblast od baterie.

Manuál k modelům:

OD-2230

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJENÍ: 230V 50Hz

NABÍJECÍ NAPĚTÍ: 12V/24V

NABÍJECÍ PROUD: 40A

KAPACITA NABÍJECÍ BATERIE: 30-300Ah

OD-2231

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJENÍ: 230V 50Hz

NABÍJECÍ NAPĚTÍ: 12V/24V

NABÍJECÍ PROUD: 60A

KAPACITA NABÍJECÍ BATERIE: 30-350Ah

OD-2232

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJENÍ: 230V 50Hz

NABÍJECÍ NAPĚTÍ: 12V/24V

NABÍJECÍ PROUD NABÍJECÍ KŘIVKA: 90A

KAPACITA NABÍJECÍ BATERIE: 30–410 Ah

OD-2233

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJENÍ: 230 V 50 Hz

NABÍJECÍ NAPĚTÍ: 12 V/24 V

NABÍJECÍ PROUD: 140 A

KAPACITA NABÍJECÍ BATERIE: 30–500 Ah