

VELANO



powermat-hurt.pl

VELWEBS0009
NÁVOD K OBSLUZE

VÝSTRAŽNÉ / INFORMAČNÍ SYMBOLY

<i>[Ikona: přečtěte si návod k obsluze]</i>	UPOZORNĚNÍ: Před použitím zařízení si důkladně přečtěte návod k obsluze. Dodržujte bezpečnostní pokyny a doporučení z návodu.
<i>[Ikona: třída ochrany III]</i>	Třída ochrany III.
<i>[Ikona CE – označení shody]</i>	Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnici.
<i>[Ikona přeškrtnutého koše – WEEE]</i>	SYMBOL PŘEŠKRUTNUTÉHO KOŠE: Nařizuje oddělený sběr použitých zařízení a zakazuje jejich vyhazování spolu s ostatním odpadem. Více informací naleznete v části „LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ“.

Informace obsažené v tomto návodu jsou základními informacemi týkajícími se výrobku, avšak neustálé zdokonalování našich zařízení může způsobit, že údaje v návodu se mohou lišit od skutečnosti. Věnujte prosím pozornost rozdílům, které mohou nastat.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Toto zařízení je určeno k cirkulaci vzduchu v suchých místnostech. Veškeré jiné použití nebo úpravy zařízení jsou považovány za nevhodné a jsou spojeny se značným rizikem nehody. Za škody vzniklé nevhodným použitím nenese výrobce žádnou odpovědnost.

Zařízení není určeno k soukromému použití, ani ke komerčnímu.

Upozornění! Před použitím zařízení si prosím přečtěte tento návod a obecné pokyny k bezpečnému používání zařízení. Veškeré prvky fungující na základě elektrické energie by měly být používány v souladu s tímto návodem. Výrobce si vyhrazuje právo k úpravám výrobku kdykoli, bez předchozího upozornění, za účelem dosažení souladu s platnými zákony, normami, obchodními direktivami nebo z důvodu konstrukčních či obchodních úprav.

Zařízení může být opravováno a udržováno výhradně v autorizovaném servisním středisku.

Osoby, které se dosud neseznámily s tímto návodem k obsluze, jsou žádány o jeho důkladné přečtení před prvním spuštěním zařízení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	VELWEBS0009
Napájení	Akumulátorové (nabíjení 5V DC 1,5A)
Kapacita akumulátoru	2000 mAh
Typ akumulátoru	Lithium-iontový
Počet rychlostí foukání	4 (nízká / střední / vysoká / velmi vysoká)
Třída ochrany	III

POPIS ZAŘÍZENÍ

Model: VELWEBS0009

[Stolní ventilátor VELANO VELWEBS0009 – pohled zepředu a z boku se třemi označenými částmi]

0. Nastavitelný větrací kanál
1. Vypínač (tlačítko změny rychlosti foukání)
2. Základna



BEZPEČNOST

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a doporučení.

Nedodržení bezpečnostních pokynů a doporučení může vést k vážným zraněním a/nebo škodám na majetku.

Uchovejte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení pro budoucí použití!

Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem! V případě kontaktu s vodiči nebo součástkami pod napětím existuje ohrožení života!

- Nepoužívejte zařízení, pokud je napájecí adaptér nebo zástrčka poškozena.
- Nikdy neotevírejte kryt zařízení. Dotknutí se spojů pod napětím a/nebo změna elektrické a mechanické konstrukce hrozí úrazem elektrickým proudem!
- Před připojením zařízení porovnejte připojovací údaje na typovém štítku (napětí a frekvence) s údaji elektrické sítě. Ujistěte se, že údaje jsou shodné, aby nedošlo k poškození zařízení.
- Ujistěte se, že napájecí adaptér není poškozen a neleží na horkých površích a/nebo ostrých hranách.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není ohnutý ani stlačený.
- Opravy elektrických zařízení smí provádět výhradně odborníci vyškolení výrobcem. Nesprávné opravy mohou způsobit vážné ohrožení uživatele.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zkontrolujte zařízení z hlediska vnějších, viditelných poškození. Nesmíte používat poškozené nebo upuštěné zařízení.
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumějí s tím spojeným nebezpečím. Děti si nesmějí hrát se zařízením. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Před spuštěním zkontrolujte úplnost a funkci prvku.
- Nepoužívejte upuštěné zařízení.
- Nepoužívejte výrobek, pokud si všimnete jakýchkoliv viditelných poškození.
- Zařízení umístěte na tvrdý, plochý a rovný povrch.

- Opravy zařízení smí provádět výhradně autorizované specializované firmy nebo oddělení zákaznického servisu. Nesprávné opravy mohou způsobit vážné ohrožení uživatele. Navíc záruční nároky zaniknou.
- Poškozené součástky smí být vyměňovány výhradně za originální náhradní díly. Pouze takové díly zaručují splnění bezpečnostních požadavků.
- Chraňte zařízení před vlhkostí a pronikáním kapalin.
- Napájecí kabel vytahujte ze zásuvky výhradně za zástrčku.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti otevřeného ohně.
- Neumísťujte zařízení přímo pod ani nad nástěnnou zásuvku.
- V případě poruchy a během bouřky vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Zařízení smí být používáno pouze s plně rozvinutým napájecím kabelem. Nikdy nenavíjejte napájecí kabel kolem zařízení. Ujistěte se, že napájecí kabel se nedotýká horkých povrchů. Kabel uložte tak, aby o něj nebylo možné zakopnout.
- Nastavení produktu na 50 nebo 60 Hz nevyžaduje žádné kroky ze strany uživatele. Produkt se automaticky přizpůsobí správné frekvenci nebo napětí.

VAROVÁNÍ

- Nenabíjejte ani neskladujte baterie nebo zařízení na hořlavých nebo izolujících površích, jako jsou postele, pohovky nebo koberce, a uchovávejte je v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, jako jsou přikrývky, oblečení a papír.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neponořujte USB kabel, USB adaptér ani ventilátor do vody nebo jiné kapaliny a nedovolte kontakt vlhkosti s jakýmkoliv částmi, pokud to není doporučeno v návodu k čištění.
- Doporučuje se pravidelně kontrolovat ventilátor a USB kabel z hlediska známek opotřebení, poškození nebo přehřátí.
- Nepoužívejte ventilátor, USB kabel ani adaptér, pokud jsou jakýmkoliv způsobem poškozeny.
- Během elektrických bouří by měl být USB adaptér při nabíjení odpojen od zdroje napájení v nástěnné zásuvce, aby se zabránilo elektrickým přepětím, která mohou neúmyslně způsobit poškození USB adaptéru a elektronických součástek uvnitř ventilátoru.
- Vždy zvolte bezpečné umístění pro ventilátor s ohledem na popsaná bezpečnostní opatření.

- Před použitím se ujistěte, že ze zařízení byly odstraněny všechny obalové materiály. Toto zařízení nevyžaduje instalaci, mělo by být používáno výhradně jako přenosné zařízení.
- Všechny předměty by měly být ve vzdálenosti nejméně 300 mm od přední, boční a zadní části zařízení.

DŮLEŽITÉ! NIKDY NEZAKRÝVEJTE ZAŘÍZENÍ!

PŘED SPUŠTĚNÍM

Nastavení zařízení


Odstraňte veškeré obalové materiály a transportní pojistky ze zařízení.

Aby bylo zajištěno bezpečné a bezporuchové fungování zařízení, místo instalace musí splňovat následující požadavky:

- Podlaha musí být tvrdá, rovná a vodorovná.
- Neumísťujte zařízení do horkého, vlhkého nebo velmi vlhkého prostředí

• REGULACE ÚHLU NÁKLONU

Úhel nahoru/dolů lze regulovat přidržením hlavice a posunutím ji nahoru nebo dolů.



ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Vždy odpojte napájení, když zařízení není používáno, před čištěním nebo v případě poruchy.
- Zařízení čistěte pouze tehdy, když je zařízení vychladlé a studené.
- Ujistěte se, že během čištění se do zařízení nedostane žádná vlhkost, aby nedošlo k poškození zařízení.
- Povrch čistěte výhradně suchou, měkkou utěrkou. Nikdy nepoužívejte V/nebo drsných čisticích prostředků.
- Odstraňte prach ze zařízení pomocí vysavače.
- Zařízení uchovávejte na suchém místě.

ZÁRUKA

V záruční době má kupující právo na bezplatné opravy vyplývající z výrobních vad. Výrobek musí být doručen do místa prodeje v kompletním stavu, smontovaný, spolu s dokladem o koupi a řádně vyplněnou záruční kartou.

VYLOUČENÍ ZÁRUKY VÝROBCE

Záruka se nevztahuje na případy, kdy dojde k přirozenému opotřebení nebo poškození v důsledku nevhodného zacházení se spotřebičem (např. propíchnutí příliš velkými předměty — v důsledku prasknutí plastových částí nebo zlomení jiných mechanických dílů způsobených vadami).

Jak také v případech uvedených níže:

NÁVOD K OBSLUZE

NABÍJENÍ

- Zásuvka napájení musí být snadno přístupná, aby v případě potřeby bylo možné snadno odpojit napájecí kabel.
- Rozsah teplot: od 0 do +40 °C
- Vlhkost (bez kondenzace): 5–75 %

Ventilátor lze nabíjet pomocí standardního kabelu USB a kompatibilního zařízení elektronického nebo napájení ze zásuvky DC 5V 1A. Ujistěte se, že nabíječka nevykazuje

známky nesprávného napájení (napětí) a přehřívání, jinak může způsobit poškození baterie, a vede to ke ztrátám.


3. Umístěte ventilátor na rovný povrch, v blízkosti zásuvky napájení USB.
4. Připojte ventilátor k napájení USB pomocí dodaného kabelu USB. Ujistěte se, že kabel je zcela rozvinutý.
5. Po nabíjení odpojte kabel USB od zdroje napájení USB a ventilátoru. Pokud je používán kabel USB, vytáhněte zástrčku stisknutím napájení a odpojte kabel USB před odpojením kabelu USB.

POUŽÍVÁNÍ

Ventilátor lze ovládat pomocí čtyř ručních ovládacích prvků nacházejících se na přední straně ventilátoru nebo pomocí dálkového pilota dálkového ovládání.

TLAČÍTKO ON/OFF (PŘEPÍNAČ RYCHLOSTI)

Slouží k zapínání a vypínání ventilátoru. Stisknutím přepínáte mezi čtyřmi dostupnými rychlostmi ventilátoru: Nízká, střední, vysoká, velmi vysoká.



SERVIS

- Stvrďte si pokusy o svépomocné opravy.
- Zařízení je v záruční době – neoprávněné zásahy záruku ruší.
- Nástroje používané v průmyslu nebo při opravách (nástroje určené k práci za účelem výdělku) nejsou určeny pro domácnost.
- Zárukou jsou kryty pouze ty součásti, které mohou být poškozeny v důsledku přirozeného opotřebení nebo přerušení (např. napájecí kabely).

Opravy elektrického nářadí smí provádět výhradně kvalifikovaný personál při použití originálních náhradních dílů. Jedině tak je zajištěna bezpečnost zařízení.

Adresa servisu:

Serwis Powermat i Velano
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Tel: 32 670 39 68, wewnętrzni 4
E-mail: serwis@powermat.pl

LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ

Po skončení doby používání tento výrobek nevyhazujte do komunálního odpadu, ale odneste jej na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informuje o tom symbol umístěný na výrobku, v návodu nebo na obalu. Díky opětovnému použití materiálů nebo jiným formám využití použitých zařízení přispíváte k ochraně životního prostředí.

Pouze pro členské státy EU:

Elektronická zařízení a akumulátory/baterie nesmějí být vyhazovány do domovního odpadu!

Elektronická zařízení jsou podle evropské směrnice 2012/19/EU určena ke sběru, třídění a recyklaci. Akumulátory a baterie jsou podle evropské směrnice 2006/66/ES sbírány odděleně a předávány k opětovnému zpracování.

[Symbol přeškrtnutého odpadkového koše – zákaz vyhazování do komunálního odpadu]

[Symbol recyklace baterií a akumulátorů]

Výrobce je aktivní pod registračním číslem BDO: 000063719

ÚDAJE VÝROBCE

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie

Více informací o místech sběru použitých zařízení naleznete na adrese:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

<https://www.velano.online>

Každý obchod je povinen bezplatně přijmout staré zařízení, pokud si v něm koupíte nové zařízení stejného druhu plnící stejnou funkci. Nové zařízení lze vrátit v obchodě, ve kterém bylo zakoupeno.

Obchody prodávající spotřebiče pro domácnost o ploše prodejny min. 400 m² jsou povinny bezplatně přijmout použitá domácí zařízení, jejichž žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, bez nutnosti zakoupení nového zařízení pro domácnost.

Použitá zařízení pocházející z domácností lze odevzdat i do nejbližšího sběrného místa komunálního odpadu.

Distributor doručující zakoupené spotřebiče pro domácnosti je povinen **na místě doručení tohoto zboží** bezplatně převzít použité spotřebiče stejného druhu a plnící stejné funkce. V případě objednávky nás o tom informujte v poli *Poznámky* na oficiálních stránkách výrobce.

Lze také odevzdat **použité elektrické a elektronické zařízení na místě doručení**.

Více informací o místech sběru použitých zařízení naleznete na adrese:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

Lze odevzdat starý spotřebič elektronicky nebo v místě doručení bez nutnosti zakoupení nového. Zákazník může zanechat starý spotřebič v místě odběru nového zboží bez poplatku, a to na stejný druh a se stejnou funkcí, jakou plní nový přístroj.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Níže uvedené prohlášení bylo vydáno na výhradní odpovědnost výrobce,

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, Polsko

NIP 5771841846, REGON 151090490

Předmět prohlášení:

název: **STOLNÍ VENTILÁTOR**

značka (označení výrobce): **VELANO**

model (označení výrobce): **VELWEBS0009**

Výše uvedený předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými ustanoveními harmonizačních právních předpisů Evropské unie:

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2014/30/EU

Směrnice RoHS II 2011/65/EU | RoHS III 2015/863/EU

Zákon z 13. dubna 2016 o systémech hodnocení shody a dozoru nad trhem (Věstník zákonů z roku 2016, položka 542)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění směrnice Komise 2015/863/EU ze dne 31. března 2015, příloha II ke směrnici 2011/65/EU ve vztahu k seznamu dotčených látek omezení

Odkaz na příslušné harmonizované normy nebo jiné technické specifikace, na které se prohlášení o shodě odvolává:

EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021

IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013+A1:2017

IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017

IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-1:2013

[Logo CE – označení shody]

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

81-341 Gdyně, Polsko

Informace pro předávání doprovodné technické dokumentace:

Krystian Bijak

Odpovědná osoba za dokumentaci:

Krzysztof Wołek, Krystian Bijak

Místo vydání: **Gdyně**

Datum vydání: **2025.01.15**

